

タイヤ空気圧 kPa (kg/cm ²)		
タイヤサイズ	前輪	後輪
T15/70R14 80J	210 (2.1)	190 (1.9)
標準用タイヤ T115/70D15 (4.2)	420 (4.2)	420 (4.2)

本車用タイヤを装着した車体は、
 100km/h以下で走行して下さい。
 空気圧は、車体、取扱書に記載下さい。

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの端やセンターピラーに貼付されているラベルに表示されています。



タイヤの空気圧をチェック!

タイヤの空気圧



点検しないとどうなるの?

タイヤの空気圧が低下すると接地面積が多くなり、走行時の安定性や燃費が悪くなります。最悪の場合、タイヤが破裂することもあります。

【チェック内容】

タイヤの接地部のたわみ具合を目で見えて判断します。たわみ具合で判断できない場合は、エアゲージを用いて、タイヤの空気圧が規定の範囲内にあるか点検します。